Analizator

Criticale Care Xpress

Ghid rapid

Alarme. Cauze. Remedii.

Mesajul de alarmă	Cauza posibilă	Remedii posibile
pH	• Temperatura substantei analizate nu e 25°C • Putine reactive • E defect senzorul pH	• Utilizati substante de 25°C • Schimbati pachetul cu reactive • Schimbati senzorul pH
PO2	• Daca rezultatele sunt mai sus de norma, temperatura substantei este<25°C • Daca rezultatele sunt mai joase de norma, temperatura substantei este>25°C • Membrana defecta • E blocat tubul de eliminare a deseurilor • Defect incalzitorul	• Curatati modulul de probe • Curatiti tubul de eliminare a deseurilor • Schimbati membrana • Schimbati senzorul
PCO2	• Daca rezultatele sunt mai sus de norma, temperatura substantei este<25°C • Daca rezultatele sunt mai joase de norma, temperatura substantei este>25°C • S-a acumulat aer in senzor • Membrana defecta • Senzor defect	• Curatati sau schimbati incalzitorul • Scuturati senzorul pentru a elimiana bulele de aer, daca rezultatele ramin aceleasi schimbati senzorul
Cl-	• Senzor defect	• Schimbati senzorul

Mesajul de alarmă	Cauza posibilă	Remedii posibile
Na++	• Senzor defect	• Schimbati senzorul
K+/Ca++/Mg++	• Senzor defect	• Schimbati senzorul
Glucoza/Lactat/BUN/Creatinin	• Membrana defecta • Senzor defect	• Schimbati senzorul • Schimbati membrana
Nivelul gazelor este mai mare de norma	• Barometru defect	• Schimbati sau reparati barometrul

Curatare si dezinfectare:

– **Pericol de electrocutare!!!**
Inainte de a curaţi sau a dezinfecta dispozitivul, deconectaţi-l de la sursa de alimentare.
– Evitaţi pătrunderea apei sau a detergenţilor în interiorul dispozitivului
– Nu sterilizaţi dispozitivul.
– La necesitate efectuati curatirea portului de intrare cu ajutorul unui tampon umidificat cu apa distilat
– Se interzice folosirea agentilor de curatare pe suprafetele metalice! Aceasta poate duce la corozia lor.
– Dupa curatire dispozitivului stergeti surprusul de lichid cu o cirpa uscata ce nu lasa urme şi aţe. NU conectati dispozitivul timp de 30 min.
– NU uscati dispozitivul sub razele directe a soarelui, in cuptor, cu incalzitor.

Curatirea ecranului :

Tastati-SYSTEM MENU, MAINTENANCE,CLEAR SCREEN; va aparea fereastra Clean Screen. Ecranul va fi inactiv pe o perioada de 45 secunde, timp care poate fi curatit ecranul sezor.

Atentie!!

Nu stropiti ecranul cu lichid.Ecranul poate fi sters doar cu o cirpa umeda.

NU folositi agent de curatare care contin: granule, acentona, cetona, betadin, spirt, saruri de natriu, acestea pot duce la: decolorarea dispozitivului, corozia partilor metalice, fragilitate sporita a cablurilor si a conectorilor, defectarea dispozitivului.