# Ghid rapid

## *Electrocardiograf* **Cardico 1211**

**Kenz**

Atenţie!!!

- Nu conectaţi cablul de împământare la ţeava de apa.
- Nu conectaţi cablul de împământare la ţeava de gaze, deoarece este periculos.
- Asiguraţi-vă că cablu de tensiune şi cablul de împământare nu sunt deteriorate.
- Conectaţi cablul de împământare la un terminal corespunzător de împământare.
- In timpul defibrilarii, este important să nu atingeţi pacientul şi să nu amplasaţi electrozii defibrilatorului în contact cu acei de la electrocardiograf.

## Atenţie!!!

Pentru a preveni ***interferenţa zgomotului*** din mediile înconjurătoare unde aţi amplasat şi utilizat dispozitivul, vă rugăm să acordaţi atenţie următoarelor cerinţe:

*1) Conectaţi cablul de împământare la dispozitiv.*

*2) Nu amplasaţi aparatul ECG lîngă computer, radio, lumină fluorescentă sau orice dispozitiv de tensiune înaltă.*

*Mesajele de alarmă se afişează în centru, în partea de sus şi în partea dreaptă de jos a ecranului.*

| Alarme | Cauze | Remedii |
|---|---|---|
| **Noise** | Atunci cînd există o interferenţă de zgomot cu o frecvenţă mare în ECG datorită unui electrod instabil. | Plasaţi electrozii corect |
| **Unable to print** | Nu este posibilă printarea | 1) Apăsaţi tasta [FREEZE] atunci cînd fereastra nu se situeaza sub modul de afişare de 12ch.<br>2) Apăsaţi tasta [FREEZE] înainte de obţinerea unui volum suficient de date (5 secunde) sub modul de afişare de 12ch. |
| **Mandatory Start** | Atunci cînd tasta [START/STOP] este apăsată de două ori consecutiv în timpul stării de pornire. | |
| **OL** | Atunci cînd capacitatea amplificatorului este saturată şi a apărut o distorsionare a formei de unda ECG. | Restartaţi dispozitivul,dacă alarma nu a dispărut contactaţi serviciul tehnic. |

| | | |
|---|---|---|
| **Press START/STOP** | Continuarea cu pasul urmator dupa resetarea hîrtiei de ECG. | Apăsaţi pe butonul **START/STOP** |
| **Paper Empty** | 1) Hîrtia ECG nu este instalată.<br>2) S-a terminat hîrtia ECG în timpul înregistrării. | Schimbaţi hîrtia de înregistrare. |
| **Prt Head Error** | Alarma apare atunci cînd temperatura imprimantei este anormal de ridicata | Opriţi sursa de alimentare şi lăsaţi-o pentru un timp. Daca fenomenul persistă, contactaţi serviciul tehnic |
| **Please Change Battery** | Alarma apare atunci cînd randamentul bateriei este foarte scăzut. | Contactaţi serviciul tehnic pentru a schimba acumulatorul |
| **Card not Recognized** | Cardul compact extern nu este recunoscut. | La apariţia acestor alarme restartaţi dispozitivul. Dacă eroarea nu a fost înlăturată contactaţi serviciul tehnic |
| **Memory Card Full** | Cardul de memorie este plin. | La apariţia acestor alarme restartaţi dispozitivul. Dacă eroarea nu a fost înlăturată contactaţi serviciul tehnic |
| **Is the Content Correct?** | Erori în citirea datelor presetate din cardul compact. | |
| **Can not Communicate** | Eroare de comunicare la importarea informaţiilor despre pacienţi. | |
| **Communication Error** | Erori de comunicare cu dispozitivul ECG. | |
| **No Data is Selected** | Datele selectate nu se găsesc în memorie. | |
| **Error When Transmitting** | Erori în transmiterea datelor. | |
| **Can not Import** | Erori în importarea datelor despre pacient. | |
| **Can not Access Internal Memory** | Eroare de accesare a memoriei interne. | |

## Îngrijirea, întreţinerea şi curăţarea

**Înainte de curăţare, asiguraţi-vă că dispozitivul nu este conectat la sursa de alimentare şi este deconectat !**

Partea exterioară a dispozitivului se curăţă cu o cârpă moale înmuiată în una din soluţii enumerate mai jos. Nu lăsaţi să pătrundă soluţiile de curăţare pe conectoare şi pe butoane. Asiguraţi-vă că la fiecare utilizare a dispozitivului articolele de unica folosinţă sunt schimbate .

*Soluţiile recomandate pentru curăţare:*

- 3% de apă oxigenată

- soluţie de apă cu săpun

- alcool etilic