Ghid rapid

Pompă de infuzie **Aitecs 2016**

Următoarele alarme au un ***nivel mediu de prioritate*** şi cer implicarea utilizatorului la înlăturarea lor chiar dacă pompa este în regim de infuzie. La apariţia acestor alarme se aprinde indicatorul, pe ecran apare mesajul de alarmă şi este însoţit cu sunet de alarmă. Pentru a anula alarmele apăsăm pe butonul

Alarme. Cauze. Remedii.

ALARME	CAUZE	REMEDII
НЕТ СЕТИ	Pompa este deconectată de la reţeaua de tensiune	Conectaţi pompa la sursa de tensiune sau anulaţi alarma pentru a continua funcţionarea pompei de la acumulator
НЕОБХОДИМА ЗАРЯДКА БАТАРЕИ	Acumulatorul este descărcat şi pompa va funcţiona încă 30 minute	Conectaţi pompa la sursa de tensiune pentru a încărca acumulatorul
ИЗМЕНЕНИЕ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО	Parametrul setat nu a fost confirmat	Confirmaţi parametrii setaţi
XX ml (min) ДО КОНЦА ШПРИЦА	Conţinutul seringii se termină	Volumul (timpul), la care pompa porneşte această alarma, se poate seta din meniu
XX ml (min) ДО ОКОНЧАНИЯ ДОЗЫ	Se finalizează infuzia	Volumul (timpul), la care pompa porneşte această alarmă, se poate seta din meniu

ВНИМАНИЕ! ПРОШЛО 2 МИН.	Pompa se află în inacţiune timp de 2 minute	Apăsaţi pe butonul de anulare a alarmelor
ВРЕМЯ ПАУЗЫ ИСТЕКЛО	Timpul de pauză a expirat	Apăsaţi pe butonul de anulare a alarmelor
ДОЗА ВВЕДЕНА (KVO, ПРОДОЛЖЕНИЕ)	Pompa a finalizat infuzia	Schimbaţi seringa sau deconectaţi pompa
ШПРИЦ ПУСТОЙ KVO	Seringa e goala	Schimbaţi seringa sau deconectaţi pompa
ПРОВЕРЬ ЛИНИЮ ПАЦИЕНТА	Presiunea în tubul prelungitor a scăzut brusc	Verificaţi tubul prelungitor
РОСТ ДАВЛЕНИЯ	Pompa a depistat blocarea seringii sau tubului prelungitor	Verificaţi seringa sau tubul prelungitor la blocări.

Următoarele alarme au un ***nivel înalt de prioritate*** şi cer implicarea imediată a utilizatorului. La apariţia acestor alarme se aprinde indicatorul roşu, pe ecran apare mesajul de alarmă şi este însoţit cu sunet de alarmă.

ALARME	**CAUZE**	**REMEDII**
БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА	Acumulatorul este descărcat	Conectaţi pompa la sursa de alimentare pentru a încărca acumulatorul
ШПРИЦ НЕ ЗАКРЕПЛЕН	Seringa este fixată incorect	Verificaţi dacă seringa este fixată corect
ШПРИЦ ПЛОХО УСТАНОВЛЕН В ПАЗЫ	Seringa este fixată incorect	Verificaţi dacă seringa este fixată corect
НЕТ ШПРИЦА В ТОЛКАТЕЛЕ	Seringa este fixată incorect	Verificaţi dacă seringa este fixată corect
ФИКСАТОР ШПРИЦА ПОДНЯТ	Fixatorul seringii este plasat incorect	Verificaţi fixatorul seringii
ОККЛЮЗИЯ	Tubul prelungitor blocat	Verificaţi tubul prelungitor
ШПРИЦ ПУСТОЙ СТОП	Seringa este goala	Schimbaţi seringa
ДОЗА ВВЕДЕНА СТОП	Pompa a finalizat infuzia	Schimbaţi seringa sau deconectaţi pompa
ВНУТРЕННЕЯ ОШИБКА (код)	Eroare internă	Contactaţi serviciul tehnic specializat

Îngrijirea, întreţinerea şi curăţarea

Înainte de curăţare, asiguraţi-vă că dispozitivul nu este conectat la sursa de alimentare şi este deconectat !

Partea exterioară a dispozitivului se curăţă cu o cârpă moale înmuiată în una din soluţiile enumerate mai jos. Nu lăsaţi să pătrundă soluţiile de curăţare pe conectoare, mecanismul de fixare a seringii şi pe butoane. Înainte de fiecare utilizare pompa trebuie să fie curăţată şi dezinfectată.

Soluţiile recomandate pentru curăţare:

- apă oxigenată de 3%

- soluţie de apă cu săpun

- alcool etilic