Sterilizator

memmert

Ghid rapid

Alarme. Cauze. Remedii

Denumirea alarmei	Cauzele	Remedii
Pana de curent	Dispozitivul nu este conectat la sursa de alimentare	Conectati dispozitivul la sursa de alimentare
Pe display nu apare nimic, chiar daca dispozitivul este conectat la sursa de alimentare	Este blocat butonul **On/Off**	Apăsaţi pe butonul **ON/OFF** pentru al debloca.
Nu se aprinde lumina în sterilizator	Lumina este deconectata	Rotim butonul **ON/OFF** pînă pe ecran ne va apărea simbolul luminii. Apăsăm pe butonul **“set”** şi ţinind apăsat cu ajutorul butonului rotitor **ON/OFF** alegem **ON**.

Sterilizatorul nu se încălzeşte şi se aprinde indicatorul alarmei	Senzorul de temperatură defectat	Contactaţi serviciul tehnic
Temperatura este mai mare decit temperatura setată de utilizator. Se aprinde indicatorul alarmei	Eroare interna	Contactati serviciul tehnic
Sterilizatorul funcţionează în alt regim	S-a schimbat regimul de lucru	Apasăm tasta **"set"** timp de 3 sec. apoi cu ajutorul butonului rotativ alegem regimul necesar de functionare. -regim **"normal"** în care lucrează necontenit -regim **"timer saptamina"** lucreaza dupa cum este programat saptaminal -regim **"programare timer"**programare pe segmente
În cazul apariţiilor alarmelor de tipul -E-0 -E-L1 -E-1 -E-L3 -E-2 -E-LA -E-3	- Sensor defect - Eroare interna	Contactaţi serviciul tehnic

Îngrijirea, întreţinerea şi curăţarea

Permanent trebuie să se facă curăţarea interioară a dispozitivulului. Aceasta include eliminarea murdariei care poate provoca defectarea sau deteriorarea dispozitivului.

Parţile metalice ale dispozitivului trebuie curăţate cu detergent speciali. Nu permiteţi contactul obiectelor corozive cu oţelul din care este facut sterilizator. Aceasta duce la defectarea carcasei de oţel.

Dacă observaţi corozii în interiorul sau exteriorul dispozitivului trebuie imediat curăţate şi lustruite.

Se interzice de a curăţa butoanele de dirijare, părţile de masă plastică a dispozitivului cu agenţi abrazivi şi agenţi activi chimic.