3800 Pulse Oximeter

Ghid rapid

Alarme. Cauze. Remedii.

Denumirea alarmei	Cauze	Remedii
	Apare pe display, cind e activat parametru de oprirea a tuturor semnalelor sonore.	Apasati odata pe butonul de deactivare a alarmelor
	Acumulator incarcat	Nu necesită actiuni.
	Acumulator slab incărcat.	Pentru încărcare conectatil la retea.
	-Acumulator defect -Acumulator complet descarcat	Necesită schimbarea bateriei, contactati serviciul tehnic.
AMBIENT LIGHT	Exces de lumină în încăpere.	Schimbati sensorul într-o parte mai putin iluminată, sau micsorati fluxul de lumină ce cade pe sensor.
BUTTON STUCK	-Apare dacă ceva apasă pe monitor. -Apare cînd ultimul buton apasat nu a revenit la starea initială sau a fost apasat in continuu mai mult de 30 sec.	-Verificati dacă nimic nu presează partea din fată a dispozitivului. Apăsati încă odată pe acest buton, pentru a reveni in starea initiala -Daca defecţiunea se repetă contactaţi serviciul tehnic.
CHECK SENSOR SITE	Apare cînd nivelul SpO_2 este incorect din motiv ca sensorul nu a fost amplasat corect.	Amplasati senzorul corect

CONNECT UNIT TO LINE POWER	Acumulator complet descarcat	Conectati pulsoximetrul la reteaua electrică; în caz contrar dispozitivul se va stinge automat peste 10 sec.
INSUFFICIENT LIGHT	-Sensorul sau detectorul este murdar. -Sensorul este incorect conectat. -Detectorul e defect.	-Curătiti sensorul (dac a fost folosit de mai multe ori). -Amplasati senzorul pe alt deget
INTERFERENCE DETECTED	Apare cînd semnalul este instabil pentru prelucrare din motiv ca este prea aproape de un alt dispozitiv care genereaza zgomot	-Schimbati dispozitivul in alt loc -Cind va inceta influenta zgomotului pulsoximetrul va arata valoarea masurata
LOW BATTEREY	Apare cînd rămîne de la 5 pînă la 15 minute de lucru a acumulatorului.	Conectati pulsoximetrul la reteaua de curent pentru a încărca beteria pentru a continua masurarea.
LOW QUALITY SIGNAL	-Sensorul nu e conectat la pacient. -Miscari în zona situării sensorului -Amplasarea incorectă a sensorului.	- Conectati senzorul corect
NO SENSOR	-Sensorul nu este conectat la pulsoximetru	Conectati senzorul la dispozitiv
SENSOR FAILURE	Oximetrul nu poate identifica sensorul conectat. Senzor defect	Schimbati sensorul. Dacă problema nu este înlăturată contactati serviciul tehnic.
SENSOR OFF	Sensorul nu e conectat la pacient.	- Conectati senzorul corect
SYSTEM FAILURE #XXX: SERVICE UNIT	Eroare interna	Contactati serviciul tehnic.

Depistarea defectiunilor si eliminarea lor.

Tabela dată indică unele stări care pot apărea în timpul folosirii PULSoximetrului, împreună cu cauzele remediile lor.

Stare/conditie	Cauza	Remediul
Dispozitivul nu se porneste	Acumulatorul este descarcat complet -dispozitivul nu e conectat la reteaua electrică	-De încărcat acumulatorul
Dispozitivul se porneste, dar ecranul grafic rămîine pustiu.	Contrastul este incorect.	Reglati contrastul ecranului.
Semnal sonor neîntrerupt	Defectiune internă.	Contactati serviciul tehnic
Butoanele la apăsare nu lucrează.	Defectiune internă.	Contactati serviciul tehnic
Pe ecran apar liniute, poate aparea periodic, diferite mesaje de alarmă	Sensorul defect.	Schimbati sensorul.

Îngrijirea, întreţinerea şi curăţirea.

Înainte de a curăţa dispozitivul opriţi aparatul, deconectaţi toate cablurile de la sursa de alimentare.

- Nu curăţaţi dispozitivul în sterilizator sau sub presiune.
- Nu umeziţi sau scufundaţi dispozitivul în lichid.
- Nu efectuaţi sterilizarea uscată a dispozitivului.
- Nu atingeţi, nu presaţi şi nu ştergeţi panoul cu materiale abrazive, instrumente, sau cu alt ceva ce ar putea zgîrîia panoul.
- Nu folosiţi pentru curăţire substanţe pe bază de benzină şi aciton.

Pentru curăţirea panoului folosiţi tampon de bumbac, inmuiet cu alcool izopropilic de 70 % uşurel ştergeţi panoul.

Pentru curăţirea suprafeţei exterioare a oximetrului folosiţi material moale, înbibată cu săpun moale şi substanţe cu următoroarele componente:

70 % de alcool izopropilic.

3% peroxid de hidrogen în apă.

100 : 1 soluţie de înălbit.

Verificaţi, ca oximetrul sa fie deconectat şi scos din reţeaua de curent electric înainte de al curăţa. Deasemenea înainte de al conecta dispozitivul verificaţi dacă este uscat complet.